



Instrukcja obsługi

MODEL: 40

Aero Pura



Dokładnie przeczytaj instrukcję przed użyciem

Panel główny:



ON/OFF

Ikonka ta miga po podłączeniu urządzenia do prądu. Urządzenie startuje w trybie najwyższej prędkości, celem szybkiego oczyszczenia powietrza.

Timer

Tu możesz ustawić czas odliczania do wyłączenia oczyszczacza w zakresie od 1 do 12 godzin

Speed

Ustawienie szybkości wentylatora oczyszczacza, 3 prędkości

Dioda AQI (Air quality indication - Wskazanie jakości powietrza)

Dioda miga po włączeniu oczyszczacza, to znaczy że czujnik się kalibruje

Świeci na zielono: Dobra/bardzo dobra jakość powietrza

Świeci na pomarańczowo: Normalna jakość powietrza

Świeci na czerwono: Słaba jakość powietrza

Specyfikacja:

Nazwa	Aero Pura 40
Zasilanie	~230 V / 50Hz
Moc lampy UV	4W
Długość fali UV	254 NM
Czas pracy lampy UV	6000-8000 godzin (3-4 lata w praktyce)

Moc pobierania	40W
Clean Air Delivery Rate (CADR)	220m ³ /h
Stężenie anionów	5 milionów
Zalecana powierzchnia oczyszczania	20 – 40 m ²
Zalecana wilgotność powietrza	Poniżej 85%
Filtry	Wstępny, HEPA H13, węglowy, zimnokatalityczny, fotokatalityczny
Tworzywo	ABS
Wymiary	330 x 220 x 600 mm
Waga netto	5,5 kg
Waga brutto	6,5 kg
Akcesoria	Pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

Utrzymanie filtra:

1. Filtr nie nadaje się do mycia.
2. Czas pracy filtra różni się zależnie od czasu pracy urządzenia, jakości powietrza oraz lokalizacji urządzenia. Żywotność filtrów jest do 2 lat, jednak zalecamy wymianę po 10-12 miesiącach ciągłej pracy.
3. Większe zanieczyszczenia, kurz, należy odkurzyć odkurzaczem lub wydymać chłodnym powietrzem suszarki do włosów, co około 10 do 12 miesięcy.

Ostrzeżenia:

1. Wyjmij kabel zasilania z kontaktu przy każdym czyszczeniu czy wymianie filtra.
2. Nie czyść obudowy oczyszczacza silnymi środkami żrącymi.
3. Wyłącz oczyszczacz i wyjmij kabel zasilania z kontaktu przed przenoszeniem urządzenia
4. Wlot i wylot powietrza nie powinien być zablokowany.
5. Sprawdzaj czy kabel zasilający nie jest uszkodzony, nie należy wtedy używać urządzenia i skontaktować się z naszym serwisem.
6. Nie podłączaj zasilania o innym napięciu.
7. Nie ciągnij za kabel zasilający.
8. Przerwij użytkowanie oczyszczacza w razie usłyszenia niepokojących dźwięków, zapachu czy ciepła unoszącego się z oczyszczacza i skontaktuj się z naszym serwisem.

9. Nie wkładaj palców czy innych ciał obcych do wlotu i wylotu powietrza z urządzenia.
10. Nie kładź nic ciężkiego na oczyszczaczu.
11. Oczyszczacz użytkuj z dala od kurzu, wilgoci, deszczu, źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego czy w nieprawidłowym położeniu.

Instalacja filtra:

Wyłącz oczyszczacz i wyjmij przewód zasilający z kontaktu

1. Zdejmij przedni panel
2. Wyjmij filtr z opakowania
3. Zamknij przedni panel

Rozwiązywanie problemów:

Problem	Rozwiązanie
Nie działa	Sprawdź czy kabel jest dobrze podłączony
Dioda AQI ciągle świeci na czerwono	Na czujnik może mieć wpływ: para wodna, opary, dezodoranty. Spróbuj przetestować oczyszczacz w innym czystszyim środowisku.
Dziwny zapach	Sprawdź czy filtr nadaje się jeszcze do eksploatacji lub oczyszczacz wyciągnął większe zanieczyszczenia i osadziły się one na filtrze. Wyczyść filtr zgodnie z zaleceniami.
Dziwny dźwięk	Upewnij się że usunięto folię z filtra, oraz żaden obcy przedmiot nie znajduje się we wlocie czy wylocie powietrza.
Głośna praca	Sprawdź czy filtr nadaje się jeszcze do eksploatacji. Wyczyść filtr zgodnie z zaleceniami.