# Instrukcja obsługi


**MODEL: 70**

# Aero Pura




Dokładnie przeczytaj instrukcję przed użyciem

Oczyszczacz Aero Pura 70




FILTR





PILOT




Filtr aluminiowy fotokatalityczny, wstępny, antybakteryjny, węglowy, HEPA









1. Odpakuj




2. Otwórz panel



3. Zdejmij folię z filtra



4. Zamontuj filtr węglowy, HEPA





5. Zamontuj filtr metalowy

6. Zainstaluj panel

7. Podłącz zasilanie

8. Włącz zasilanie



**Zakaz używania**

**W pomieszczeniach wilgotnych i w wysokiej temperaturze.**

**W przeciwnym wypadku grozi porażeniem**




**W czasie używania wraz z palnikiem gazowym, należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.**




**Zamykaj okna i drzwi, zwiększy to skuteczność efektywności oczyszczania powietrza.**

**Nie używać sprayu owadobójczego w czasie pracy maszyny. Należy urządzenie wyłączyć, następnie przewietrzyć pomieszczenie i dopiero uruchomić je ponownie**


**Unikać kontaktu urządzenia z otwartym ogniem itp.**





**Nie używać alkoholu lub rozpuszczalników do czyszczenia obudowy, można ją w ten sposób uszkodzić**

**Wyciągać wtyczkę, nie ciągnąć za kabel.**



**UWAGA: Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony należy go wymienić, inaczej grozi porażeniem!**

**Obsługa urządzenia:**

On/off

Naciśnij **on/off** na urządzeniu lub na pilocie, urządzenie uruchomi się i wyświetli się na urządzeniu następująca zawartość:





Auto

**„auto”** miga jeśli urządzenie jest w automatycznym trybie oczyszczania, inteligentny system automatycznie oczyszcza, zależnie od jakości powietrza. Kiedy jakość powietrza jest średnia, lampka pali się na kolor żółty. Jeśli lampka pali się na kolor zielony, powietrze jest czyste i oczyszczacz przełącza się na najwolniejszy tryb pracy i utrzymuje wysoką jakość powietrza. W przypadku kiedy lampka pali się na kolor czerwony, powietrze jest słabej jakości i oczyszczacz przełącza się na najszybszy tryb pracy.

Tryb „sleep”

Pali się tylko lampka **„sleep”**, pozostałe lampki zostaną wygaszone, oczyszczacz pracuje na najwolniejszym trybie, inne przyciski nie są aktywne. Pełna funkcjonalność oczyszczacza wraca po kolejnym przyciśnięciu **„sleep”,** pozostałe przyciski zostaną podświetlone



Timer

Urządzenie musi być włączone (z wyjątkiem trybu czuwania i **„sleep”**), naciśnij **„timer”**, ustaw czas pracy maszyny, po upłynięciu ustawionego czasu, oczyszczacz przechodzi w tryb czuwania. Jeśli nie wciśniemy przycisku **„timer”** urządzenie będzie pracować całą dobę w wybranym trybie, zalecamy tryb **„auto”**.




Speed

Szybkość wentylatora, jest możliwy wybór trzech prędkości. Po wciśnięciu zmieni się ikona na wyświetlaczu odpowiadająca za wybraną prędkość.




Anion

Jeśli oczyszczacz jest włączony możemy dodatkowo włączyć jonizację powietrza. Uruchamiamy ją przyciskiem **„anion”**.




Child lock

Blokada rodzicielska, włączamy ją przytrzymując przycisk **„child lock”** przez 3 sekundy, tak samo ją wyłączamy. Funkcja blokuje pozostałe przyciski urządzenia.




UV


Jeśli oczyszczacz jest włączony możemy dodatkowo włączyć filtr UV (lampa ultrafioletowa). Jeśli lampka miga, oznacza to że filtr jest włączony, ponowne wciśniecie przycisku, wyłącza filtr UV.




Reset

Jeśli oczyszczacz jest włączony powyżej 3000 godzin pracy, lampka **„Filter”** zacznie migać, przypominając o wymianie filtra. Po włożeniu nowego filtru, należy przycisnąć przycisk **„reset”** przez 5 sekund, licznik godzin zostanie zresetowany i lampka **„Filter”** przestanie migać.

Kolejność instalacji filtrów:




1. Fotokatlityczny, węglowy, HEPA (HEPĄ od zewnątrz) - cała kaseta
2. Filtr wstępny, montujemy jako ostatni



Otworzyć obudowę – wyjąć stare filtry – założyć nowe w odpowiedniej kolejności – nacisnąć „speed” + „timer” przez 5 sekund , ikona wymiany filtra zniknie – zamknąć obudowę aby ukończyć wymianę.

**Funkcje oczyszczania:**

**Filtry + ośmiostopniowy system oczyszczania:**

Filtr wstępny jest umieszczony na froncie urządzenia, aby wstępnie filtrować duże zanieczyszczenia. Usuwa duże zanieczyszczenia takie jak włosy, kurz, łupież. Filtr może być czyszczony co znacząco obniża koszt filtru dla Klienta.

HEPA
Filtr HEPA jest zrobiony z małych organicznych włókien i wyłapuje małe zanieczyszczenia. Charakteryzuje się dużą powierzchnią oczyszczającą, małymi porami w strukturze oraz wysoką wydajnością oczyszczania. Skutecznie filtruje pył zawieszony w powietrzu, głównie w celu oczyszczenia PM 2.5. Ma bardzo silne właściwości bakteriostatyczne i wchłaniające.

Filtr węglowy

Węgiel aktywny jest dobrym adsorbentem hydrofobowym. Kompleksowe funkcje pochłaniania zapachów, dezodoryzacji, osuszania, przeciwdziałania truciznom, sterylizacji, oczyszczania itp. zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu można skutecznie zmniejszyć.

Bawełna antybakteryjna:

Może skutecznie hamować wzrost i reprodukcję bakterii. Jest nowym rodzajem materiałów o nanometrowej klasie polimerowej

Fotokatalizator

Lampa antybakteryjna, ultrafioletowa usuwa niektóre bakterie i ma wysoką wydajność dezynfekcji. W wyniku zjawiska fotokatalizy szkodliwe związki rozpadają się na zupełnie obojętne produkty.


Warstwa zapewnia jedynie miejsce reakcji, nie uczestniczy w samej reakcji, dzięki czemu fotokatalizator może być używany przez długi czas. Światło ultrafioletowe służy do niszczenia struktury drobnoustrojów, aby osiągnąć cel bakteriobójczy.


Może nie tylko skutecznie zabijać szkodliwe bakterie, ale także pomagać w aktywacji katalitycznej fotokatalizatora za pomocą lampy ultrafioletowej.

Cząstki o ładunku dodatnim, takie jak dym, kurz, unoszący się pył itp., są łatwe do zaadsorbowania ujemnej jonizacji. W rezultacie te cząsteczki kurzu

kondensują się i stają się dużymi cząsteczkami, które opadają, aby oczyścić powietrze.

**Zasada działania:**






**Specyfikacja:**

| | |
|---|---|
| Nazwa | Aero Pura 70 |
| Zasilanie | ~230 V / 50Hz |
| Głośność | 35 – 55 db |
| Czas pracy lampy UV | Do 20 miesięcy |
| Zalecana powierzchnia | 50 – 70m2 |
| Moc pobierania | 85W |
| Clean Air Delivery Rate (CADR) | 350-380$m^3$/h |
| Zalecana powierzchnia oczyszczania | 20 – 40 $m^2$ |
| Zalecana wilgotność powietrza | Poniżej 85% |

| | |
|---|---|
| Filtry | Wstępny, HEPA H13, węglowy, UV, jonizacyjny, zimnokatalityczny, fotokatalityczny |
| Tworzywo | ABS |
| Wymiary | 425 x 220 x 630 mm |
| Waga netto | 8 kg |
| Akcesoria | Pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi |

**Obsługa:**



Urządzenie jest wyposażone w filtr jonizacyjny, łatwo wyłapujący zanieczyszczenia, prosimy o regularne czyszczenie mokrą ściereczką z odrobiną detergentu wlotu powietrza do filtrów i całego urządzenia

**Utrzymanie filtra:**

1. Filtr nie nadaje się do mycia.
2. Czas pracy filtra różni się zależnie od czasu pracy urządzenia, jakości powietrza oraz lokalizacji urządzenia. Żywotność filtrów jest do 2 lat, jednak zalecamy wymianę po 10-12 miesiącach ciągłej pracy.
3. Większe zanieczyszczenia, kurz, należy odkurzyć odkurzaczem lub wydmuchać chłodnym powietrzem suszarki do włosów, co około 10 do 12 miesięcy.

**Lampa UV**:

Czas życia lampy określa się na 15-20 miesięcy. Kiedy będzie wymagać wymiany, należy urządzenie odłączyć od zasilania, wyciągnąć pod kątem 90st i następnie w taki sam sposób włożyć nową.

**Rozwiązywanie problemów:**

W razie problemów, sprawdź poszczególne rozwiązania

| Problem | Rozwiązanie |
|---|---|
| Nie działa | Sprawdź czy kabel jest dobrze podłączony. Zalecamy wyjąć i włączyć zasilanie do urządzenia.<br>Zdjąć i ponownie założyć pokrywę filtrów. Ustawić na płaskiej powierzchni. |
| Podczas automatycznej pracy, ikona jakości powietrza jest czerwona a wskaźnik pm2.5 się zwiększa | Czujniki jakości powietrza mogą być nadmiernie narażone na wpływ pary wodnej, oparów czy sprayów, należy przestawić oczyszczacz w mniej zanieczyszczone środowisko. Zdjąć osłonę czujników i przetrzeć je miękką szmatką. |
| Dziwny zapach | Sprawdź czy filtr nadaje się jeszcze do eksploatacji lub oczyszczacz wyciągnął większe zanieczyszczenia i osadziły się one na filtrze. Wyczyść filtr zgodnie z zaleceniami. |
| Głośna praca | Upewnij się że usunięto folię z filtra, oraz żaden obcy przedmiot nie znajduje się we wlocie czy wylocie powietrza. Wyczyść filtr zgodnie z zaleceniami. Jeśli sytuacja się powtarza, należy wymienić filtr. |
| Powietrze w pomieszczeniu jest zanieczyszczone, ale urządzenie nie działa na najwyższym poziomie lub lampka zanieczyszczenia nie świeci na czerwono | Oczyszczacz nie jest dopasowany do wielkości pomieszczenia lub zanieczyszczenie jest za duże. Należy zmienić miejsce pracy urządzenia lun zwiększyć ręcznie szybkość działania na najwyższą. |

**Ostrzeżenia:**

1. Wyjmij kabel zasilania z kontaktu przy każdym czyszczeniu czy wymianie filtra.
2. Nie czyść obudowy oczyszczacza silnymi środkami żrącymi.
3. Wyłącz oczyszczacz i wyjmij kabel zasilania z kontaktu przed przenoszeniem urządzenia
4. Wlot i wylot powietrza nie powinien być zablokowany.
5. Sprawdzaj czy kabel zasilający nie jest uszkodzony, nie należy wtedy używać urządzenia i skontaktować się z naszym serwisem.
6. Nie podłączaj zasilania o innym napięciu.

7. Nie ciągnij za kabel zasilający.
8. Przerwij użytkowanie oczyszczacza w razie usłyszenia niepokojących dźwięków, zapachu czy ciepła unoszącego się z oczyszczacza i skontaktuj się z naszym serwisem.
9. Nie wkładaj palców czy innych ciał obcych do wlotu i wylotu powietrza z urządzenia.
10. Nie kładź nic ciężkiego na oczyszczaczu.
11. Oczyszczacz użytkuj z dala od kurzu, wilgoci, deszczu, źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego czy w nieprawidłowym położeniu.