Thermeco Termostat H10 WiFi

Instrukcja obsługi





Przeznaczenie

Ta seria termostatów została opracowana dla sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym lub wodnym. Termostat jest przeznaczony do użytku komercyjnego, przemysłowego, cywilnego. Termostat przeszedł wszystkie normy CE i Rohs.

Zawartość opakowania

Do ogrzewania elektrycznego		
Termostat	*	
Instrukcja	*	
Śruby montażowe	*	
QC certyfikat	*	
Czujnik zewnętrzny	4	

Funkcje

·Prosta obsługa

- ·Duży, podświetlany wyświetlacz
- ·Elegancki, nowoczesny design
- ·Elegancka chromowana ramka

·Dotykowy panel sterowania

·Programowanie 5 + 1 + 1- sześć zdarzeń dziennie

 Prosta zmiana sterowania temperaturą jednym dotknięciem

·Temperatura zadana utrzymywana w granicach +/- 1 °C

·Wewnętrzne i zewnętrzne czujniki umożliwiają

kontrolę temperatury powietrza i / lub podłogi

·Nadaje się do montażu w standardowej europejskiej

okrągłej puszcze elektrycznej 60 mm

·Opcjonalna komunikacja WIFI (ZIGBEE/MODBUS)

Dane techniczne

Zasilanie	95 ~ 240VAC, 50 ~60Hz
Obciążenie maksymalne	16A (3600W max)
Czujnik zewnętrzny	NTC 10k
Zakres nastawy temperatury	5-45°C
Histereza	1°C
Wymiary	86 x 86 x 13.3mm
Pobór prądu	+/- 1,5W

Funkcje wyświetlacza LCD



Obsługa

1. 🖱 Ten przycisk służy do włączenia/ wyłączenia termostatu.

2. Ustawienie czasu. Naciśnij przycisk aby ustawić datę i godzinę.

3. Tryb manualny/ programowalny:

b.Tryb programowalny- naciśnij przycisk , aby wybrać program. Po wybraniu tego trybu Symbol pojawi się na wyświetlaczu LCD. Naciśnij przycisk powyżej 5 sekund aby ustawić (5 + 1 + 1) sześć okresów czasu i temperatury.

c. Zmiana w ustawienia w trakcie trybu programowalnego - jeżeli ręcznie zmienisz temperaturę 🕅 🕒 w trakcie pracy trybu programowalnego pojawi się ten symbol. Ustawienia trybu programowalnego zostaną przywrócone automatycznie w następnym okresie czasowym.

4. 💩 Blokada rodzicielska- przytrzymaj jednocześnie te

∧ ∨ przyciski powyżej 5 sekund. Nastąpi blokada panelu dotykowego. Wykonaj tą samą czynność aby odblokować.

5.Przywrócenie ustawień fabrycznych- przytrzymaj□ powyżej 5 sekund przycisk aby przejść do trybu programowania. Następnie przytrzymaj jednocześnie powyżej 5 sekund przyciski ∧ ∨ kiedy "def" miga na wyświetlaczu. Ustawienia fabryczne zostały przywrócone.

Wymiary



Podłączenie

Do ogrzewania podłogowego



Termostat do podłączenia ogrzewania elektrycznego posiada czujnik podłogowy.

Menu ustawień

Kiedy termostat jest wyłączony naciśnij 🗅 powyżej 5 sekund aby wejść do zaawansowanych ustawień.

Następnie używaj ^O do przejścia do kolejnych parametrów.

Użyj strzałek do zmiany parametrów ustawień. Przejście do

kolejnych parametrów i wyłączenie 🖱 zatwierdza ustawienia.

No.	Funkcja	Naciśnijaby zmienić	Domyślne
1	Kalibracja czujnika	-9°Cto 9°C	0
2	Histereza	1°Cto 5°C	1
3	Blokada	0: Odblokowana	1
		1: Przyciski zablokowane prócz	
		włącznika.	
4	Wybór czujnika	IN: tylko powietrzny	ALL
		OU: tylko podłogowy	
		ALL: powietrzny i podłogowy	
5	Minimalne ustawienie	5°C to 15 °C	5
	temperatury		
6	Maksymalne	15 °Cto 45 °C	35
	ustawienie		
	temperatury		
7	Ustawienia	00: Wyświetlacz pokazuje	0
	wyświetlacza	temperaturę pomieszczenia oraz	
		ustawioną temperaturę	
		01: Wyświetlacz pokazuje tylko	
		ustawioną temperaturę	
8	Podświetlenie	0-100 sek	10
9	Ustawienia ochrony	25 °Cto 70 °C	45
	przed przegrzaniem		
A	Ustawienia	2°Cto 10 °C	5
	przeciwzamrożeniowe		
B	Funkcja	0: Wyłączona	0
	przeciwzamrożeniowa	1: Włączona	
C	Funkcja ECO	0: Wyłączona	0
		1: Włączona	
D	Temperatura ECO	5°Cto 30°C	16
E	Poziompodświetlenia	0-100	80

Programowanie

Kiedy termostat jest włączony, długo przytrzymaj Naciśnij, ☐ aby zmienić różne funkcje. Naciśnij, ∧ lub ∨ żeby ustawić pożądane wartości. Kolejność to: regulacja minut → regulacja godzin → regulacja temperatury → minuta włączenia → godzina włączenia → minuta wyłączenia →godzina wyłączenia → wybór temperatury

("Mon-Fri", "Sat", "Sun", "5+1+1" jest trybem programowalnym, każdy tryb ma dwie strefy czasowe i czas ustawianie temperatury)

Wyświetlanie czasu	Od pon. d	o pt.	Sobota		Niedziela	
	Czas	Ust. temp	Czas	Ust. temp	Czas	Ust. temp
Okres 1	6:00	22°C	6:00	22°C	6:00	22 °C
Okres 2	8:00	16°C	8:00	16℃	8:00	16°C
Okres 3	12:00	22°C	12:00	22°C	12:00	22 °C
Okres 4	14:00	16℃	14:00	16°C	14:00	16℃
Okres 5	18:00	22°C	18:00	22 °C	18:00	22 °C
Okres 6	22:00	16℃	22:00	16°C	22:00	16℃

Instalacja

Termostat nadaje się do montażu wewnątrz standardowej puszki 86mm lub europejskiej 60mm okrągłej puszki elektrycznej, głębokiej.

1. Wyłącz zasilanie, zdejmij płytę montażową.



2. Podłącz zasilanie, obciążenie i czujnik zewnętrzny (podłogowy) do odpowiednich zacisków, jeśli jest czujnik zewnętrzny.(zobacz "Podłączenie", aby uzyskać szczegółowe informacje i zamontować płytę montażową do ściany za pomocą śrub w puszce.



3. Zamocuj korpus termostatu i płytę montażową , instalacja zakończona.





RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. Odłącz / izoluj zasilania przed wykonaniem połączeń elektrycznych. Brak zabezpieczenia i odłączenia zasilania może spowodować kontakt z komponentami wysokiego napięcia, co skutkuje porażeniem prądem, poważne obrażenia lub nawet śmierć.

Podłączenie WiFi i używanie aplikacji

Upewnij sie, że twój router jest w bliskim zasiegu twojego telefonu komórkowego. Sprawdź czy masz połączenie z Internetem. Pozwoli to na skrócenie czasu parowania urzadzenia.

Krok 1 Pobierz aplikację (Rys. 1-1, Rys. 2-2)





Rvs. 1-2

Rvs. 1-1

W przypadku urządzeń IOS można wyszukać "Tuya Smart" lub Aplikacia "Smart Life" w sklepie z aplikaciami lub zeskanuj kod QR (powyżej)

W przypadku urządzeń z systemem Android można wyszukać "Tuya Smart" lub "Smart Life" w sklepie Google Play. Lub zeskanuj QR (powyżej)

Krok 2 Zarejestruj

Otwórz aplikację "Smart Life". Otrzymasz powiadomienie (Rys. 2-1), Kliknij Zgadzam się, aby przejść do strony rejestru (Rys. 2-2). Naciśnij zarejestruj i wprowadź swój numer telefonu. lub email (Rys. 2-3), możesz otrzymać kod weryfikacyjny (Rys. 2-4). Ustaw hasło i potwierdź (Rys. 2-5) aby zakończyć rejestrację. Jeśli masz konto, proszę się zalogować.





Uwaga: istnieją dwa sposoby połączenia sygnału WIFI Twój termostat, tryb EZ i tryb AP Domyślnie jest to Tryb EZ (tryb AP to powolny sposób połączenia)

Tryb EZ

Upewnij się że termostat jest włączony. Naciśnij przycisk włączania dłużej niż 5 sekund. Ikona Wi-Fi zacznie migać raz na 0,5 sekundy. Następnie przejdź do aplikacji (Rys.3-1) naciśnij "+" oraz "Dodaj urządzenie" w prawym górnym rogu. Dodaj swoje urządzenie wybierając "Małe urządzania domowe"-"Termostat (Wi-Fi) (Rys.3-2). Następnie wybierz sieć bezprzewodową i wpisz hasło (Rys. 3-3). Następnie potwierdź, że Ikona Wi-Fi szybko miga (Rys.3-4). Aplikacja połączy się automatycznie (Rys.3-5). Łączenie zajmie około 12 sekund i pojawi się potwierdzenie pomyślnego połączenia kliknij "Zakończono" (Rys.3-6).



Tryb AP

Upewnij się że termostat jest włączony. Naciśnij przycisk włączania dłużej niż 5 sekund. Ikona Wi-Fi zacznie migać raz na sekundę. Następnie przejdź do aplikacji naciśnij "+" oraz "Dodaj urządzenie" w prawym górnym rogu. Dodaj swoje urządzenie wybierając "Małe urządzania domowe"- " Termostat (Wi-Fi). Następnie wybierz sieć bezprzewodową i wpisz hasło. Następnie potwierdź, że Ikona Wi-Fi wolno miga (Rys.4-1). Teraz kliknij "Połącz teraz" (Rys.4-2). Następnie wybierz z listy punkt dostępu zaczynający się na "SmartLife" (Rys.4-3). Po połączeniu należy wrócić do aplikacji. Połączenie nastąpi automatycznie. Łączenie zajmie około 12 sekund i pojawi się potwierdzenie pomyślnego połączenia kliknij "Zakończono".



Objaśnienia przycisków aplikacji

Po pomyślnym podłaczeniu termostatu strona bedzie taka sama jak na (Rys. 5-1).







Rys. 5-4

Rys. 5-6

🙂 : Przycisk włączania / wyłączania zasilania Patrz strona (rys. 5-2) Kiedy przycisk czerwony jest włączony (rys. 5-2) niebieski oznacza wyłączenie zasilania (Rys. 5-3).

16.0-

- 🔘 :Tutaj wybierz tryb ręczny / program / eco. Tryb ręczny: 👌 w tym trybie możesz zmienić ustawienie ręcznie
- 💽 Tryb programu: w tym trybie możesz programować termostat kliknij przycisk czerwone kółko po lewej stronie. patrz strona (rys. 5-5) może zmienić dni tygodnia i temperaturę na weekend oraz czas 6 wydarzeń każdego dnia (rys. 5-6), kliknij ZAPISZ a aplikacja wyśle program do Twojego termostatu, potwierdź, że harmonogram został zapisany, termostat będzie działał zgodnie z harmonogramem ustawień wstepnych.

Tryb Eco W tym trybie termostat będzie działał w ustawieniu fabrycznym na 16 stopni, tej temperatury nie można zmienić w aplikacji (konfiguracia termostatu może zmienić temp)

- 🛅 : Wybierz blokadę / odblokowywanie termostatu przycisk w kolorze czerwonym oznacza blokade, stan odblokowania: przycisk będzie niebieski.
- 🍭 : To jest przycisk ustawień. Możesz wybrać kompensacja temperatury, ochrona ustawień funkcji i powrót do ustawień fabrycznych. patrz strona (rys. 5-7).

Jak połaczyć się ze sterowaniem głosowym?

Na tej stronie(Rys. 6-1), Możesz kliknąć 🗹 w górnym prawym rogu.Przejdziesz do strony (Rys. 6-2) lub do strony (Rys. 6-3) kliknij "me" żeby wybrać odpowiednich dostawców (Rys. 6-4) wybierz sterowanie głosowe Alexa, Google, TFTTT, Smart things itd.





Rys. 6-4



Rys. 6-5

Możesz także wybrać "udostępnianie urządzeń" i "tworzyć grupy urządzeń". Zobacz stronę (Rys. 6-2) Wybierz przycisk "smart" (Rys. 6-3) Dostosuj własne scenariusze działania (Rys. 6-5)

Rozwiązywanie problemów z termostatem

NO.	Objawy	Sposób obsługi
1.	Temperatura w pomieszczeniu jest trochę inna od ustawionej	Możesz użyć kalibracji temperatury termostatu, która zrekompensuje róznicę
2.	Termostat pokazuje błąd	Oznacza to, że musisz podłączyć zewnętrzny czujnik
3.	Włączony, ale nie wyświetla	Sprawdź czy podłączasz prawidłowe przewody i twój termostat jest dobrze podłączony.
4.	Aplikacja nie wyszukuje termostatu	Aplikacja Tuya Smart lub Smart Life musi mieć dostęp do lokalizacji urządzenia.

Gwarancia

Zapewnimy 3 lata gwarancji dla naszego produktu.