# **Thermeco H21**



Do ogrzewania elektrycznego lub wodnego

## Wstęp

\*Prosimy sprawdzić, że ten produkt jest odpowiedni do Twojego ogrzewania sprzęt przed instalacją;;

\*Przed instalacją lub konserwacją należy wyłączyć zasilanie; \*Podczas instalacji okablowania należy ściśle przestrzegać schematu okablowania;

\*W przypadku instalacji na ścianie należy upewnić się, że elementy mocujące są odpowiednie dla tego produktu.

\*Nie ciągnąć kabla zbyt mocno, w przeciwnym razie produkt zostanie uszkodzony;

\*Jeśli w procesie instalacji używany jest twardy przewód, należy go wcześniej zgiąć pod odpowiednim kątem;

\*Prosimy o zlecenie instalacji profesjonalistom; \*Prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym w przypadku awarii

sprzętu, nie należy próbować naprawiać go samodzielnie;

\* Po instalacji należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, niniejszą instrukcję należy zachować

# Zawartość opakowania

Termostat 1szt. Śruby 2szt. Instrukcja 1szt. Certyfikat QC 1szt. Czujnik podłogowy 1szt.

## **O termostacie**

Termostat H21 został opracowany do sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym lub wodnym. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w obiektach komercyjnych, przemysłowych, prywatnych.

# Dane techniczne

Instrukcja

Zasilanie: ~230 VAC DC/AC 50~60Hz Obciażalność: 16A Czuinik: NTC3950, 10K Dokładność pomiaru temp: ±0,5°C Zakres ustawień temp.: 5-35°C Zakres temp, pomieszczenia: 5-70°C Zakres temp. dla wyświetlacza: 5 ~ 70°C Temperatura otoczenia.: 0~ 45°C Wilgotność otoczenia: 5 ~ 95 % RH (Bez kondensacii) Temp. przechowywania.:-5~ 45°C Zużycie energii: <1. 5W Bład synchronizacji: < 1% Materiał obudowy: PC + ABS (Ognioodpornne) Wymiary: 86 x 86mm do puszki standardowej 60 mm Zaciski przewodów: 2 x 1.5 mm2 lub 2 x 2.5 mm2 Klasa ochrony: IP20 Przyciski: Pojemnościowe przyciski dotykowe

# Właściwości

Wygląd 1. Prosty interfejs użytkownika. 2. Ekran ze szkła hartowanego, odporny na zarysowania i łatwy do czyszczenia; 3. Kompatybilny ze standardową puszką europejską 60 mm 4. 3.5-calowy ekran TFT

### Funkcjonalność

1. Dokładność kontroli temperatury (±0,5 °C), zapewniająca pożądane ciepło; 2. Ochrona przed wyłączeniem zasilania, bezpieczne zapisywanie wszystkich ustawień:

3. Wyświetlanie informacji o pogodzie i wilgotności;

4. Wstępne ustawienie trybu 5+1+1 na tydzień, programowalne ustawienia dla 6 okresów dziennie, ekologiczne i energooszczędne, mniejsze wydatki, bardziej inteligentne i przyjazne dla środowiska;
5. Obsługuje tworzenie lokalnych grup produktów / współdzielenie w celu

S. Obsługuje tworzenie lokalnych grup produktów / wspołużlelenie w o osiągnięcia scentralizowanej kontroli / wielozakresową kontrolę liczby produktów:

6. Dostęp przez: Amazon Echo, Google Home.



# Podłączenie



Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem sprzętu. Może spowodować porażenie prądem lub zwarcie obwodu urządzenia. Przed instalacją należy odłączyć zasilanie. Podłączenie musi dokonać osoba z uprawnieniami SEP

## Instalacja

Termostat nadaje się do montażu w standardowej puszce 60 mm.

Krok 1. Wyłącz zasilanie. Patrz Rys 1. Krok 2. Zdejmij płytę montażową, popychając zespół panelu w górę. Patrz Rys 2.



Krok 3. Podłącz odpowiednie zaciski i włącz zasilanie. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "Podłączenie" i Rys 3). Krok 4. Bezpiecznie przymocuj płytę montażową do ściany za pomocą śrub.



Krok 5. Przymocuj korpus termostatu śrubami i nasuń panel od góry. Patrz Rys 5.

## Krok 6. Instalacja zakończona. Patrz Rys 6.



# Opis wyświetlacza



Uwaga: Pogoda i wilgotność zostaną zsynchronizowane w ciągu pierwsze od pierwszego połączenia urządzenia z Internetem, następnie pogoda bę synchronizowana co godzinę.

# Programowanie

Kiedy zasilanie będzie włączone

1.Zasilanie On/off: Przycisnąć " 🖱 " żeby włączyć/wyłączyć.

2.Tryb manulany & programowalny

Przýciśnij " 🖼 " żeby przełączyć ślę między trybem manualnym a programowalnym.

W trybie manualnym, " (") " ikona pojawi się na ekranie, W trybie programowalny, " (") ikona pojawi się na ekranie.

### 3. Ustawienie temperatury

W trybie programowania ustawienia temperatury i czasu zostaną. użytkownik chce dokonać regulacji, musi najpierw przełączyć term do trybu ręcznego, naciskając przycisk " 🛱 ".

W trýbie recznym naciśnij przycisk "  $\Leftrightarrow >$  ", aby ustawić żądana 4.Regulacja/ustawianie zegara

Naciśnij " 🕒 " , aby ustawić minutę, godzinę i dzień tygodnia. za pomoca " 🐟 📚 ".

Naciśnij ponownie " 🔠 ", aby potwierdzić i wyjść.

5.Blokowanie termostatu

W punkcie 3 zaawansowanych opcji, można wybrać pełną lub czę

6.Dostosowywanie/ustawianie programowalnych harmonogramó Naciśnij ikonę " 🕑 " cztery razy z rzędu. Pojawi się "Week 1-5" i " 🛈 ", a minuty beda migać.

Naciśnij ponownie ikonę " (9 ", godzina zacznie migać, ustaw go za pomoca" 🙈 👻 " ;

Ponownie naciśnij ikone " O ", ustawienie temperatury zacznie migać, ustaw temperaturę za pomocą "  $\diamondsuit$   $\diamondsuit$  ";

Wife	Na tym kończy się ustawianie okresu 1. W ten sam sposób należy zakończyć ustawianie okresów 2, 3, 4, 5 i 6. Naciśnij ponownie ikonę " <sup>(C)</sup> ", aby przejść do ustawień harmonogramu sobotniego (zostanie wyświetlony ekran SAT). aby ustawić okres i temp. oraz harmonogram niedzielny. naciśnij ponownie ikonę " <sup>(C)</sup> ", aby potwierdzić i wyjść.										
Trvb eko	listawienia domyćine barmonogramu programu										
	Usta		wienia domysme narmo								
		(Week1-5 widoczny	MONFRI.		widoczny	na ekranie)	SUN. (Week7 widoczny na ekranie)				
	Okres	CZAS	TEMP.	CZ	AS	TEMP.	CZAS	TEMP.			
	Okres 1	6:00~8:00	20	6:00-	8:00	20	6:00~8:00	20			
Temp. ustawiona	Okres 2	8:00~11:30	15	8:00~	11:30	20	8:00~11:30	20			
Constitu	Okres 3	11:30~13:30	15	11:30-	13:00	20	11:30~13:00	20			
Grzanie	Okres 4	13:30~17:00	15	13:30-	17:00	20	13:30~17:00	20			
Temp zewnetrza	Okres 5	17:00~22:00	22	17:00~	22:00	20	17:00~22:00	20			
remp: zemiętiza	Okres 6	22:00~6:00	15	22:00	~6:00	15	22:00~6:00	15			
j godziny dzie	<ul> <li>7.Sprawdzanie temperatury czujnika podłogowego Naciśnij i przytrzymaj " * " przez 5 sekund, aby wyświetlić temp. czuj podłogowego. Jeśli nie podłączono czujnika zewnętrznego, termostat wyświetli komunikat "err". Uwaga: Nie używaj czujników innych firm, temperatura będzie nieprawidł 8.Ustawianie zaawansowanych funkcji i opcji Wyłącz termostat, naciśnij i przytrzymaj " * " i " * przez 8 sek. aby przejść do funkcji systemu. Następnie naciśnij " * aby przewinąć i użyj strzałek " * * * ", aby zmienić dostępne opcje.</li> </ul>				mp. czujni ostat eprawidło 8 sek. rzewinąć						
	Nr	Funkcja			Ustawien	ie/Opcja		Domyślnie			
	1	Kalibracja temp			-9~9stC			-5			
	2	Ristereza Ristereza			0: Memori	vio przycieki c	a zablokowano	0			
	4	Wybór czujnika			opórcz za 1: Wszystł AL: Czujni (zewnętrz In: Czujnił	silania kie przyciski s k wewnętrzy ny jako ograr k wewnętrzny	ą zablokowane i zewnętrzny iicznik temp.)	AL			
Jeśli					Ou: Czujn	ik zewnętrzny	r				
nostat	5	Ustawienienie temp.	. minimalnej		5-20stC	,		5			
tomporature	6	Ustawienienie temp.	. maksymalne	ej	20-45stC			35			
temperaturę.	7	Jasność w trybie czu	iwania		0-9			5			
	8	Ograniczenie przed	przegrzanien	n	20-70stC			45			
	9	Ochrona przed zama	arzaniem		0-10stC			0			
	10	Tryb oszczędzania e	nergii		0: Tryb wy 1: Tryb wł	/łączono ączono		0			
	11	Temp. w trybie oszc	zędzania ene	rgii	-30stC			20			
	12	Funkcja otwartego o	okna		0: Tryb wy	/łączono		0			
ściowa blokade		-			1: Tryb wł	ączono					
στονιά στοκάαξ.	13	Różnica temp. przy f	funkcji o. o.		2-9stC			5			
N	14	Przedział czasowy w	ykrywania fu	nkcji o. o.	w czasie c	od 2 do 30 mi	nut	15			
	15	Termostat przestaje	grzać w funk	cji o. o.	w czasie	od 10 do 60 r	ninut	30			
	16	Reset			0: Funkcja	wyłączona		0			
odzinę	17	Nr wersji			т. гипксја	массопа		04			

# O połaczeniu WI-FI

Przed pierwszym użyciem termostatu Wi-Fi należy skonfigurować Wi-Fi i ustawienia za pomoca smartfona lub tabletu. Umożliwi to komunikacje między urządzeniami.



Wyszukaj "Tuya" lub "Smartlife" w Apple Store lub Google Play lub użyj przeglądarki, aby zeskanować powyższy kod QR (Rysunek 1-2) i dokończyć rejestrację konta i instalację zoodnie z instrukcjami aplikacji.

### Krok 2. Podłaczenie termostatu

Metoda 1: Dystrybucja przez sieć Bluetooth (rys. 2.1 - rys. 2.6) Włacz przełacznik Bluetooth w telefonie komórkowym i wyłacz termostat, kiedy będzie wyłączony, naciśnij i przytrzymaj " ♥ " przycisk przez 8 sekund. Zapoznaj się z poniższym samouczkiem, aby dokończyć połączenie i ustawienia.

(÷

A 12345678





### Tryby podłaczenia:

# 1. Tryb EZ

# 10.01 - 55hz

중 Beca办公室测试

A becaenergy

to the user manual)

Rys2.6

thermosta

Naciśnij i przytrzymaj przycisk " ♥ ", aż ekran termostatu zamiga i wyświetli się ikona " 🚖 ", a następnie postępuj zgodnie z poniższym rysunkiem (Rys. 2.9-Rys. 2.13).







Rys 2.13

Press and hold the RESET button for 5

to the user manual).

hear the beep:

Blink Skrwh

2

seconds until the indicator blinks (subject

Select the status of the indicator light or

Rys 2.15

Blink Quickly

-

Rys 2.11





## 2. TrvbAP

6

Reset Device Step by Ste

Q

01-57

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk "🐦 " Ekran zacznie powoli migać i zostanie wyświetlona ikona " 😤 " (Jeśli wyświetlana jest ikona "? <sup>∞</sup>, kontynuuj naciskanie przycisku » aż ekran zacznie powoli migać i wyświetli się ikona " 😤" a następnie postępować zgodnie z rysunkiem (Rys. 2.14-Rys. 2.19).

A NUM SDra	
WhiFi - 2.4Ghz	* * (D)
A becaenergy	a
Next	

Rys 2.14



# Opis interfeisu obsługi aplikacii

Rys 2.18

0

WALKN.

SL-XXXX







Rys 2.19

tygodniowego harmonogram

# Wiecej ustawień

<	setting	
Child lock		
Eco mode		
Temp. compensa	ation	-5°C >
Max. set temp.		35.0°C >
Min. setting tem	<b>)</b> .	5.0°C >
Output state		Close
factory_reset		
Floor temp.		0.0°C
Sensor type		AL >
Dead zone temp		1°C >
High protection t	emp. setting	45.0°C >

# **Obsługa błędów**

Nr	Objaw	Rozwiązanie
1	Zasilanie jest włączone, ale ekran nic nie wyświetla.	Sprawdź, czy zaciski między panelem LCD a jednostką zasilącą są poluzowane.
2	Temperatura pokojowa. jest nieco inna od rzeczywistej.	Kalibracja temperatury jest w punkcie pierwszym opcji

# Gwarancja

Termostat jest objęty 36-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Naprawa poza okresem gwarancyjnym może wiązać się z opłatą. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z producentem.